

**B3 92.29 160** Rev. 0 03/04



# CONTROLADOR ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO PARA REFRIGERAÇÃO modelo TLY29

Manual de Instalação

Manual de Instruções completo disponível no site: www.coel.com.br/pdf/m\_TLY29\_r0.pdf


#### 1 - INSTALAÇÃO NO PAINEL

- 1. Fazer uma abertura no painel com as medidas indicadas na figura 2.
- Inserir o instrumento nesta abertura e fixar com a presilha de fixação fornecida.
- Evitar colocar a parte interna do instrumento em locais sujeitos à alta umidade e sujeira que possam provocar condensação ou penetração de partículas e substâncias condutoras.
- 4. Assegurar que o instrumento tenha uma ventilação apropriada e evitar a instalação em painéis que contenham dispositivos que possam levá-lo a funcionar fora dos limites de temperatura especificados.
- Instalar o instrumento o mais distante possível de fontes que possam gerar distúrbios eletromagnéticos como: motores, contadores, relés, eletroválvulas, etc.

### 2 - FUNÇÕES DO FRONTAL

 Tecla P: acesso a programação dos parâmetros de funcionamento e para confirmar a seleção.

2 - **Tecla ▼/AUX**: decremento dos valores a serem programados e para sele-



cionar os parâmetros. Mantida pressionada no modo de programação, permite passar ao nível anterior até sair do modo de programação. Quando não está em modo de programação, pode executar funções configuráveis (ver parâmetro *Fbd*).

- 3 Tecla [A]/DEGELO: incremento dos valores a serem programados e para selecionar os parâmetros. Mantida pressionada no modo de programação, permite passar ao nível anterior até sair do modo de programação. Quando não está em modo de programação, é utilizada para executar degelo manual.
- 4 **Tecla** : tecla de funcionamento programável através do parâmetro "**U5rb**". Normalmente é utilizada para visualizar a temperatura medida pelas sondas do evaporador, do ambiente e também a hora do relógio interno.
- 5 Led OUT: indica o estado da saída do compressor.
- 6 Led DEF: indica o estado da saída do degelo.
- 7 Led FAN: indica o estado da saída do ventilador.
- 8 Led AUX: indica o estado da saída auxiliar.
- 9 Led AL: indica o estado dos alarmes.
- 10 Display: indica normalmente a temperatura do processo.
- 11 -**Led SET**: piscando, indica a entrada no modo de programação ou em modo stand-by.
- 12 **Led -** : indica alarme de mínima.
- 13 **Led +** : indica alarme de máxima.
- 14 -**Led OK**: indica condição normal de temperatura.

### 3-PROGRAMAÇÃO

#### 3.1 - PROGRAMAÇÃO DO SET POINT

Pressionar a tecla  $^{\square}$ , o display mostrará alternadamente "**5P**  $^{\square}$ " ( $^{\square}$  = Set Point ativo) e o valor programado, que pode ser modificado atrayés das teclas  $^{\square}$  e  $^{\square}$ .

Para sair do modo de programação do Set Point pressionar a tecla lou, não pressionar qualquer tecla por 20 segundos.

#### 3.2 - PROTEÇÃO DA PROGRAMAÇÃO MEDIANTE USO DE SENHA

Quando desejar utilizar esta proteção basta configurar o parâmetro "PRSS" com o valor de senha desejado.

Quando a proteção é ativada, para acessar os parâmetros, pressionar a tecla  $^{\boxed{P}}$  por 5 segundos, o led SET ficara piscando e o display indicara o valor " $\mathbf{6}$ ". Programar através das teclas  $\boxed{A}$  ou  $\boxed{\mathbf{7}}$  o valor de senha programado no parâmetro **PRSS** e pressionar a tecla  $\boxed{P}$ .

#### 3.3 - PROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS

Para acessar os parâmetros pressionar a tecla P por 5 segundos. O display mostrará o código que identifica o primeiro grupo de parâmetros (\*\*25P\*). Através das teclas 🖺 ou 🗑 selecionar o grupo de parâmetros desejado e pressionar a tecla P, no display aparecerá o código que identifica o primeiro parâmetro do grupo selecionado. Através das teclas 🖺 ou 🗑 selecionar o parâmetro desejado. Pressionandose a tecla P, o display mostrará alternadamente o código e o valor do parâmetro, que poderá ser modificado através das teclas 🖺 e 🗑.

Programado o valor desejado, pressionar novamente a tecla , o novo valor será memorizado e o display mostrará novamente o código do parâmetro selecionado.

Através das teclas 🗟 ou 🗑 será possível selecionar outro parâmetro e modificá-lo da forma descrita.

Para selecionar outro grupo de parâmetros, manter pressionada a ou 🔻 por aproximadamente 1 segundo. Após este período, o display mostrará novamente o código do grupo de parâmetros.

Soltando-se a tecla será possível selecionar outro grupo através das teclas  $\triangle$  ou  $\overline{\mathbb{Y}}$ .

Para sair do modo de programação, pressionar a tecla ▲ ou 🖲 por 3 segundos ou não pressionar qualquer tecla por 20 segundos..

Nota: Caso tenha esquecido a senha de acesso, ligue o instrumento com a tecla P pressionada que o display mostrará o código que identifica o primeiro grupo de parâmetros (**PSP**).

#### 3.4 - PROGRAMAÇÃO HORÁRIA

Quando o instrumento possui a função de Degelo em Tempo Real, é necessário programar o relógio interno através do parâmetro "**SECL**" no grupo de parâmetros (**PCLO**).

# 4-PARÂMETROS

	SET POINT 35P						
SPRE	Set Point ativo	1 ou 2					
	Set Point 1 (°C / °F)	SPLL a SPHL					
	Set Point 2 (°C / °F)	SPLL a SPHL					
SPLL	Set Point mínimo (°C / °F)	-58.0 a SPHL					
SPHL	Set Point máximo (°C / °F)	SPLL a 302.0					

	ENTRADAS <sup>o</sup> In <sup>p</sup>						
SEnS	Tipo de sonda			Ptc ou ntc			
OFS I	Offset da sonda do ambiente	(°C/°F	=)	-30.0 a 30.0			
OFS2	Offset da sonda do evaporad	or (°C /	°F)	-30.0 a 30.0			
6-5	Presença da sonda do evapora	On ou OFF					
Un ıŁ	Unidade de medida de temper	oc on ot					
d٩	Ponto decimal		On ou OFF				
F .L	Filtro digital de entrada (seg)			OFF - 0.0 1 a 20.0			
		OFF	Display apagado	1			
	   Variável visualizada	PrI	Temperatura do	ambiente			
d ,SP	no display	P-2	Temperatura do evaporador				
		SP	Set Point ativo				
		Relógio interno					

	CONTROLE 3-EG							
HSEŁ	Diferencial do controle (°C / °F)	0.0 a 30.0						
tonE	Tempo de compressor ligado em condições de falha da sonda do ambiente (min . seg)	OFF-OD 1 a 99.59						
toFE	Tempo de compressor desligado em condições de falha da sonda do ambiente (min . seg)	OFF-OD 1 a 9959						
Func	Lógica da saída de controle	HERE ou Cool						
FCC	Tempo de duração do ciclo contínuo (hrs . min)	OFF-OD 1 a 99.59						

	DEGE	LO <sup>3</sup> d	EF			
		EL	elétrico (por res	istência)		
9FA6	Tipo de degelo	ın	a gás (inversão de ciclo)			
d int	Intervalo entre degelos (hrs .	, ,				
dFn	Horários de inicio do degelo e	m tem	oo real (hrs . min)	OFF - 0.00 a 23.59		
dEFE	Duração máxima do degelo (i	min . se	eg)	0.0 I a 99.59		
FEAF	Temperatura para fim de dege	elo (°C/	/°F)	-58.0 a 302.0		
ESdF	Temperatura de habilitação d função de degelo (°C/°F)	a		-5 <i>8.0</i> a <i>302.0</i>		
dCt	Modo de contagem do intervalo entre degelos	rt ct	energização do da vez que o de	entre degelos na instrumento e to- gelo é finalizado entre degelos no		
	intervalo entre degelos	cS		compressor gelo será executa- la do compressor		
FACO	Retardo do compressor após	l um de		OFF - O.D I a 99.5		
SdEF	Degelo na energização		g (	no ou 5ES		
3021		0 n	da última leitura no display durar degelo até que te a um valor infe	nte todo ciclo de a temperatura vo erior a ( <b>5P</b> + <b>EEdu</b> npo programado		
dLo	Display bloqueado	OFF	o display contin temperatura me de ambiente.	uará a mostrar a dida pela sonda		
		ιь	o display indica <b>dEF</b> durante o degelo e <b>PdEF</b> após o mesmo, voltando a indicar a temperatur da sonda de ambiente quando esta for um valor inferior a ( <b>SP ELdu</b> ) ou quando o tempo progr. mado no parâmetro <b>dRLd</b> termin.			
EŁdu	Diferencial de desbloqueio do final do degelo (°C/°F)	displa	ay ao	0.0 a 30.0		
COFa	Tempo que o compressor deve desligado antes de um degel			OFF - OD 1 a 99.59		

VENTILADOR DO EVAPORADOR PFRn					
FCOF	Estado do ventilador com o	OFF	ventilador deslig	jado	
	compressor desligado	0 n	ventilador ligad	0	
IFE OF LESTER OF A CLITTING OF A CULTUTE		OFF	ventilador deslig	jado	
		8 n	ventilador ligad	0	
FLE	Limite superior da temperatur desligamento do ventilador (°		-58.0 a 302.0		
Fct	Limite inferior da temperatura desligamento do ventilador (°		-58.0 a 302.0		
dF	Diferencial de religamento do	0.0 a 30.0			
Fd	Tempo de retardo do ventilador após um degelo (min . seg)				

	PROTEÇÃO DO COMPRESSOR 39-E						
PSC	Tipo de proteção do	1	tempo de retardo na energização do instrumento e no retorno do compressor.				
	compressor	2	tempo de retardo após a parad do compressor.				
		3	tempo de retar consecutivas do	do entre partidas compressor.			
PŁC	Tempo de proteção do compr	essor (	min . seg)	OFF-OD 1a 99.59			
LEC	Tempo mínimo de func. do compressor (min . seg)			OFF - OD 1 a 99.59			
od	Retardo das saídas na energização (min . seg) OFF - OD 1 a						

	CONFIGURAÇÃO DO ALARME PAL					
REY	Tine de alamas	alarme absoluto	)			
nes	Tipo de alarme	dЕ	alarme relativo			
HAL	Valor do alarme de máxima (	°C/°F)		OFF\$1.9 a 3020		
LAL	Valor do alarme de mínima (°	C/°F)		OFF519 a 3020		
dAL	Diferencial de alarme (°C/°F)		0.0 a 30.0			
ALd	Retardo do alarme de temper	(min . seg)	OFF - OD 1a 99.59			
ŁAL	Alarme com memória		no ou YES			
PRL	Retardo do alarme na energiz	OFF - O.D 1 a 99.59				
dALd	Retardo para atuação dos alar do display após o degelo (hrs	OFF-OD 1a 99.59				
dALc	Retardo dos alarmes após um ciclo contínuo (hrs . min) OFF - OD I a 995					
oAd	Retardo para alarme de porta	OFF - O.D 1 a 99.59				


ENTRADA DIGITAL <sup>3</sup> d in					
	T	U. EN	sem função.		
		<u> </u>	inicio do degelo: quando a entra	ada digital for agio	
		1	nada com um pulso, será iniciado u		
		_	fim do degelo: guando a entrad		
		2	da com um pulso, será cancelado		
			inicio de um ciclo continuo: a		
		3	digital for acionada com um pu		
			um ciclo continuo.		
			sinalização de alarme externo		
	Y	da digital for fechada, o alarme			
			o display mostrará alternadame ção programada no parâmetro		
			abertura de porta com parad		
			res: quando a entrada digital for		
			tiladores pararão e o display mo		
		5	mente <b>RP</b> e a indicação progra		
ı.F	Função da		tro <b>ð '5P</b> . É possível temporizar		
	entrada digital		acionar a entrada, o alarme de po		
			após o tempo programado no p		
			abertura de porta com parada do compressor e dos ventiladores: guando a entrada digital for		
			fechada, o compressor e os ventiladores pararão e		
			o display mostrará alternadame		
		6	<b>RP</b> e a indicação programada no		
			É possível temporizar esta função. Ao acionar a		
			entrada, o alarme de porta aberta atuará após o tempo programado no parâmetro <b>oAd</b> .		
			controle remoto de saída auxiliar AUX: quando		
		7	a entrada digital for fechada, a s		
		•	será acionada como descrito no p		
			seleção do Set Point ativo: qu	uando a entrada	
		8	digital for fechada, o Set Point		
			e quando for aberta será o <b>SP</b>		
			sinalização de alarme externo		
		9	da digital for fechada, serão desli das, o alarme será acionado e o		
		,	1 '		
			alternadamente <b>AL</b> e a indicação programada no parâmetro <b>d 15P</b> .		
			ativação/ desativação do instr	umento: quando	
		10			
			ativado, e quando for aberta se	rá desativado.	
d 1d	Tempo de retar			OFF-OO 1a 9959	
, ,,,	da entrada digi	tal (m	nin . seg)	ככבנ מי עטיייט	

		S	AÍDA AUXÍLIAR 3805	
		0	sem função	
		1	tempo de retardo no controle da xiliar será ativada após o tempo o mado no parâmetro Łuß em rela saída OUT. A saída AUX será desa mente à saída OUT.	de retardo progra- ação à ativação da
FOR	função da saída auxiliar	2	ativação usando a tecla  Ade entrada digital: a saída será tecla  AUX for pressionada co  AUX for pressionada pela saída será ativada e quando for  Vamente a saída será desativada	ativada quando a om o parâmetro da entrada digital es controles funci- icando que quan- a primeira vez a pressionada no-
FuR	Tempo da saída	auxil	iar ativada (min . seg)	OFF-OD 1a 9959

_						
	CONFIGURAÇÃO DAS SAÍDAS 🤊 🗓 🗠 ե					
Out I	Função da saída 1	controle ( <b>0 ut</b> ); degelo ( <b>dEF</b> ); ventilador ( <b>FAn</b> ); saída auxiliar ( <b>AuS</b> ); alarme silenciável normal.				
0ºF2	Função da saída 2	aberto ( <b>ALL</b> ); alarme normal. aberto ( <b>AL</b> ); alarme				
Out3	Função da saída 3	normal. aberto com memória ( <b>ALL</b> ); alarme silenciável normal. fechado ( <b>-ALE</b> ); alarme				
buF	Função do buzzer	normal. fechado ( <b>-ЯL</b> ); alarme normal. fechado com memória ( <b>-ЯLL</b> ); desativada ( <b>ВFF</b> ).				

	CONFIGURAÇÃO DO TECLADO PRo					
		OFF	a tecla não executa nenhuma fur	rção.		
Fbd	Função da	1	ativa/desativa uma saída auxiliar d	esde que <b>FOR = 2</b> .		
	tecla 🗹/AUX	2	ativa/desativa um ciclo contínu	0.		
		3	altera o Set Point ativo.			
USrd	Função da	ч	altera o estado do instrumento	de ligado para		
	tecla □	<b>'</b>	stand-by e vice-versa.			
PRSS	Senha de acesso	о а со	nfiguração	OFF a 9999		

١		CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO 🤊 🕻 🚨	
l	SECL	Configuração da hora atual (hrs . min)	0.00 a 23.59
	CLOF	Calibração do relógio (seg)	-20 a 20



# 6 - PROBLEMAS COM O INSTRUMENTO

# 6.1 – INDICAÇÕES DE ERRO.

Erro	Motivo	Ação
£ 1 e -£ 1	Sonda de ambiente (Pr1) interrompida, em curto- circuito ou o valor medido esta fora do range de medida.	Verificar a correta conexão da sonda com o instrumento e se a mesma funciona perfeitamente.
£2 e -£2	Sonda do evaporador (Pr2) interrompida, em curto-circuito ou o valor medido esta fora do range de medida.	Verificar a correta conexão da sonda com o instrumento e se a mesma funciona perfeitamente.
EEPr	Erro de memória interna.	Verificar a programação do instrumento

# 6.2 – OUTRAS INDICAÇÕES

Indicação	Motivo	
od	Retardo de ativação das saídas na energização do instrumento	
dEF	Instrumento está executando um ciclo de degelo <b>dLo = Lb</b>	
PdEF	Instrumento em pós degelo <b>dLo = Lb</b>	
CC	Instrumento executando um ciclo contínuo	
H I	Alarme de máxima temperatura	
LO	Alarme de mínima temperatura	
AL	Alarme ocasionado pelo uso da entrada digital	
RP	Alarme de porta aberta	


### 7 - DADOS TÉCNICOS

Alimentação (±10%)	Vca	12, 24 , 100 a 240
	Vcc	12, 24
Freqüência	Hz	48 a 63
Consumo	VA	3 aproximadamente
Entradas		2 entradas para sondas de ambiente e evaporador PTC (KTY 81-121 990 $\Omega$ a 25 °C) ou NTC (103AT-2 10 K $\Omega$ a 25 °C)
		1 entrada digital configurável
Saídas		3 saídas a relé (OUT1 SPST-NA 16A, OUT2 SPDT 8A, OUT3 SPST-NA 5A) 250 Vca cos φ = 1, carga resistiva
		16 A é a corrente máxima por comum
Classe de proteção contra choques elétricos		frontal em classe II
Caixa		policarbonato V0 auto-extinguível
Dimensões	mm	Frontal: 33 x 75; profundidade 64
Peso	gramas	115 aproximadamente
Instalação	mm	encaixe em painel c/ abertura de 29 x 71
Conexões	mm²	parafusos 2,5
Grau de proteção frontal		IP 65
Temperatura de funcion.	℃	0 a 50
Temperatura de transporte e armazenamento	℃	-10 a +60
Umidade no ambiente de funcionamento	%	30 a 95 sem condensação
Controle de temperatura		ON/OFF
Controle de degelo		em intervalos ou horário programado (modelos com relógio de tempo real) com aquecimento elétrico ou a gás
Faixa de medida		PTC: -50 a 150 °C / -58 a 302 °F
Taixa ac mealaa		NTC: -50 a 109 °C / -58 a 228 °F
Resolução da leitura	°C, °F	1° ou 0,1°
Precisão da leitura	%	± 0,5 do fundo de escala
Tempo de amostragem	ms	130
Display		4 dígitos vermelho, 12 mm de altura
Reserva de marcha	horas	4
		1


# 8 - SUGESTÃO DE CONFIGURAÇÃO DAS SAÍDAS

ll .	Utilizar para acionar o compressor (🗗 u 🗜 )
	Utilizar para acionar o degelo ( <b>dEF</b> )
Out3	Utilizar para acionar o ventilador ( <b>FR</b> n)

### 9 - DIMENSÕES



### 10 - ESQUEMA ELÉTRICO



### 11 - INFORMAÇÕES PARA PEDIDO



# **COELMATIC Ltda.**

MATRIZ: Rua Mariz e Barros, 146 - São Paulo - SP - Brasil - Cep 01545-010 - Vendas: (011) 6166-3211 - Fax: (011) 272-4787 FÁBRICA: Alameda Cosme Ferreira, 5021 - B. São José - Manaus - AM - Brasil - CEP 69083-000

